


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΙΤΟΥΡΑΜΙ DCTR 150



ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΞΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
TEMP. SETTING	ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10°C	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΟΥ - ON
TEMP. SETTING	ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΟΥ - OFF
IN OPERATION	ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (CHECK)
IN OPERATION	ΑΝΑΒΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ	ΖΗΤΑΜΕ ΕΙΤΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΙΤΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ
BATH	ΑΝΑΒΕΙ	ΖΗΤΑΜΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ
TIME SETTING		ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΖΗΤΗΣΕΙ π.χ. ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΟ 3, ΕΧΟΥΜΕ 20 ΛΕΠΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 3 ΩΡΕΣ ΠΑΥΣΗΣ, ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΤΟ ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ, ΓΥΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ STOP
TIME INDICATOR	ΑΝΑΒΕΙ	ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ (TIME SETTING)
BATH (ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΟΥΜΠΙ)		ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΓΙΑ 5" ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ, ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΩΡΟ (ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ)